

Assemblaggio cuffie insonorizzate Peltor

- 1) Smontare i trasduttori TDH39/DD45 dalla cuffia standard e seguire le istruzioni sotto riportate per assemblare il kit.



- 2) Collegare i trasduttori e serrare le viti.



- 3) Inserire le spugne dentro i gusci come illustrato.



- 4) Inserire i trasduttori dentro i gusci e attaccare l'anello di gomma al cuscinetto.



- 5) Premere con forza i cuscinetti e l'anello di gomma fino a quando non si incastra nei gusci.



- 6) Ripetere i punti 4 e 5 anche per il lato opposto.

