

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DA MINIBICICLETA

1. Retire o corpo da minibicicleta da caixa e manuseie-o com cuidado. Observe a figura 1.
2. Coloque o corpo da minibicicleta no chão ao mesmo nível e, em seguida, coloque o manípulo A sobre o mesmo, como mostra a figura. Observe a figura 2.
3. Rode o manípulo A de modo a que o eixo B exerça pressão adequadamente (para a esquerda para aplicar pressão, ao contrário, diminui a pressão). Ligue o botão C da calculadora e rode o eixo B; estará imediatamente em utilização. Observe a figura 3. (veja as instruções da calculadora para mais detalhes.)
4. Puxe o pino D para dentro após a utilização e dobre-o bem, como na figura 5.
5. Nota:
 - (1) Inspeccione-o e certifique-se de que está colocado firmemente e ao mesmo nível antes de utilizar;
 - (2) Não se esqueça de deixar a pressão no mínimo quando começar a utilizar, depois aumente-a até atingir o desejado;
 - (3) Destinatários: adultos, crianças, idosos;

AVISO: Não tente ficar de pé na minibicicleta, isso danificará a máquina.



MANUAL DE INSTRUÇÕES DO COMPUTADOR DE EXERCÍCIOS

ESPECIFICAÇÕES:

TI ME -----00: 00-99:59MIN
COUNT-----0-9999
REPS/MIN-----0-9999
CA LORIE -----0-9999KAL

FUNÇÃO DAS TECLAS:

MODE: Esta tecla permite selecionar e bloquear uma função específica que deseje e manter a tecla pressionada por 4 segundos para que todos os valores da função sejam redefinidos.


PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO:

AUTO ON/OFF: O sistema liga-se quando qualquer tecla é pressionada ou quando o seu sensor deteta uma entrada a partir do sensor de velocidade. O monitor será desligado automaticamente se não houver qualquer sinal a chegar no prazo de 4 minutos.


FUNÇÃO:

TIME Pressione a tecla MODE até que o ">" aponte para TIME. Quando o sensor de velocidade tiver qualquer entrada de sinal, inicia a contagem e acumula automaticamente o tempo de treino quando iniciar o exercício. **COUNT** Quando ">" aponta para COUNT, o computador irá apresentar os passos; quando o sensor de velocidade tiver qualquer sinal de entrada, inicia a contagem e acumula automaticamente as contagens do treino quando iniciar o exercício. **REPS/MIN** Pressione a tecla MODE até que "<" aponte para REPS/MIN, quando o sensor de velocidade tiver qualquer sinal, inicia a contagem e acumula automaticamente as contagens do treino quando iniciar o exercício. **CALORIE** Pressione a tecla MODE até que o ">" aponte para CAL. Quando o sensor de velocidade tiver qualquer sinal de entrada, inicia a contagem e acumula automaticamente as calorias do treino quando iniciar o exercício. **SCAN** Quando ">" aponta para SCAN, o computador irá apresentar automaticamente uma das seguintes funções na ordem mostrada: TIME-----COUNT----STRIDES-----CALORIES


NOTA 1. Especificação da pilha: 1,5 V, LR44 (1 pc) - 2. Se a visualização for incorreta no monitor, volte a instalar as pilhas. - 3. Procedimento de instalação da bateria:




Solte e remova os parafusos de cada lado da unidade da tela e, em seguida, remova cuidadosamente a unidade da tela do suporte.



Na parte traseira da unidade de tela, levante as abas da bateria e deslize a bateria para fora.



Insira uma nova bateria AG13 de 1,5 V, com o lado positivo para baixo e feche as abas.



Recoloque a unidade da tela em seu soquete e prenda com o parafuso.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός;
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151