



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMOĆ
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÄRKÄRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENTÏ ŞI RUCI DE URGENTĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطانالاحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvođač/Κατασκευαστής/Gamintojas
Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/
Výrobca/Proizvajalec/Produsent/صانع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή από /
Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao / Importálja /
Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av / Importavo /
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استيراد:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CARACTERÍSTICAS

Los bolsos y las mochilas de emergencia GIMA se han estudiado para facilitar intervenciones de primera asistencia en modo eficiente; son adecuados a garantizar un transporte seguro y un alojamiento ordenado de: instrumentos, fármacos, productos o aparatos médicos y de urgencias.

Los bolsos y las mochilas GIMA están realizados con materiales muy resistentes, irrayables e impermeables, con acabados y cierres de calidad, adecuadas para evitar agarrotamientos o roturas durante su normal utilización. Los bolsos y mochilas se suministran vacíos.

RECETAS

El producto sólo puede ser utilizado por personas cualificadas, conscientes de las limitaciones higiénicas debidas al uso del producto en lugares donde pueda haber elementos contaminantes o bacteriológicamente infectados. GIMA no se hace responsable de los daños causados al contenido o que el contenido de la bolsa pueda causar a las bolsas o mochilas.

El producto, o cualquiera de sus partes, no puede utilizarse para fines distintos de aquellos para los que fue diseñado.

No deje el producto sin vigilancia, al alcance de los niños o de personal no cualificado.

No utilice el producto si está dañado, póngase en contacto con el distribuidor.

Evite cualquier reparación temporal.

Durante el uso, tenga cuidado de no dañar las cremalleras.

Al abrir y cerrar las cremalleras, compruebe que no se atascan con otros materiales y ábralas o ciérrelas siempre por completo.

Si se derrama algún líquido o polvo de los frascos, limpie y desinfecte la bolsa o mochila, ya que podrían dañar o contaminar la propia bolsa o los productos que contiene.



No llenar en exceso. El peso y la forma del contenido deben ajustarse al tipo de bolsa o mochila. Verifique siempre que el peso del contenido no supere las indicaciones de peso del modelo de bolsa o la posibilidad del usuario. Para cualquier indicación relativa a los pesos máximos que pueden levantarse y desplazarse manualmente, consulte la normativa local vigente.

DESEMBALAJE



Los elementos del embalaje (papel, celofán, grapas metálicas, cinta adhesiva, etc.) pueden cortar y/o herir si no se manipulan con cuidado. Retírelos con las herramientas adecuadas y no los deje en manos de personas no autorizadas. Lo mismo ocurre con las herramientas utilizadas para abrir el embalaje (tijeras, cuchillos, etc.).

La primera operación que ha de hacerse una vez abiertos los embalajes es un control general de las partes que La primera operación que hay que hacer después de abrir el embalaje es controlar todas las partes del producto; comprobar que todos los componentes necesarios estén en su sitio y verificar sus condiciones: movimiento de cremalleras, sujeción de clips, velcros o tiras, resistencia de las asas.

MANTENIMIENTO

Vacíe todos los bolsillos y sacuda cualquier resto suelto. A continuación, utilice un detergente suave y agua para limpiar cualquier mancha o zona sucia. Para una limpieza más a fondo, puede lavar a mano toda la bolsa con un detergente suave y agua templada. Frote suavemente el tejido con un cepillo suave o un paño y, a continuación, enjuagar bien. Por último, colgar la bolsa para que se seque al aire. Evita utilizar productos químicos agresivos o lejía, ya que pueden dañar el tejido de poliéster.

Las bolsas y mochilas no pueden introducirse en autoclave.

Cumpla las leyes del país de uso para desechar correctamente el producto.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.