



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUksAK ZA HITNU POMOC
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÄRKÄRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENTÏ ŞI RUCI DE URGENTĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطانالاحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvođač/Κατασκευαστής/Gamintojas
Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/
Výrobca/Proizvajalec/Produsent/لصانع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή από /
Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao / Importálja /
Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av / Importavo /
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استيراد:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

FOCTIONNALITÉS

Les sacs et sacs à dos GIMA sont conçus pour rendre les interventions de premiers secours plus efficaces. Ils assurent un transport sûr et les instruments, médicaments, produits ou dispositifs médicaux et de premiers secours sont stockés dans des compartiments pratiques. Les sacs et sacs à dos sont fournis vides.

PRESCRIPTIONS

Le produit ne peut être utilisé que par des personnes qualifiées, conscientes des limitations hygiéniques dues à l'utilisation du produit dans des endroits où il pourrait y avoir des éléments polluants ou bactériologiquement infectés. La société GIMA ne peut être tenue responsable des dommages causés au contenu ou que le contenu du sac pourrait causer aux sacs ou aux sacs à dos.

Le produit, ou l'une de ses parties, ne peut pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne laissez pas le produit sans surveillance, à la portée des enfants ou de personnel non qualifié.

N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

Évitez toute réparation temporaire.

Pendant l'utilisation, veillez à ne pas endommager les fermetures à glissière.

Lorsque l'on ouvre et ferme les fermetures à glissière, vérifiez qu'elles ne se coincent pas dans d'autres matériaux et ouvrez ou fermez-les toujours complètement.

Si des liquides ou des poudres s'échappent des bouteilles, nettoyez et désinfectez le sac ou le sac à dos, car ils pourraient endommager ou contaminer le sac ou les produits à l'intérieur.



Ne remplissez pas trop le sac. Le poids et la forme du contenu doivent correspondre au type de sac ou de sac à dos. Vérifiez toujours que le poids du contenu ne dépasse pas les indications de poids du modèle de sac ou la possibilité de l'utilisateur. Pour toute indication concernant les poids maximaux pouvant être levés et déplacés manuellement, se référer à la réglementation locale en vigueur.

DÉBALLAGE



Les éléments de l'emballage (papier, cellophane, agrafes métalliques, ruban adhésif, etc.) peuvent couper et/ou blesser s'ils ne sont pas manipulés avec soin. Retirez-les avec les outils appropriés et ne les laissez pas avec des personnes non autorisées. Il en va de même pour les outils utilisés pour ouvrir l'emballage (ciseaux, couteaux, etc.).

La première opération à faire après l'ouverture de l'emballage est de contrôler toutes les parties du produit ; vérifiez que tous les composants nécessaires sont en place et vérifiez leurs conditions : mouvement des fermetures à glissière, fixation des clips, Velcro ou bandes, résistance des poignées.

ENTRETIEN

Videz toutes les poches et secouez les débris qui s'y trouvent. Ensuite, utilisez un détergent doux et de l'eau pour nettoyer les taches ou les zones sales. Pour un nettoyage plus approfondi, vous pouvez laver à la main l'ensemble du sac à l'aide d'un détergent doux et d'eau chaude. Frottez délicatement le tissu avec une brosse ou un chiffon doux, puis rincez abondamment. Enfin, accrochez le sac pour le sécher à l'air libre. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou de l'eau de Javel, car ils peuvent endommager le tissu en polyester.

Les sacs et sacs à dos ne peuvent pas être mis en autoclave.

Respectez les lois du pays d'utilisation pour éliminer correctement le produit.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.