

Abbildung 13 Wahlschnittstelle löschen

(4) Bezugswert

Wählen Sie „Denote Value“ (Bezugswert) im Bildschirm „Data Management“ (Datenverwaltung), um das Unternehmen aufzurufen (siehe Abbildung 14). Nachdem Sie den Parameter ausgewählt haben, kehren Sie automatisch zum Bildschirm „Data Management“ (Datenverwaltung) zurück.




Abbildung 14 Schnittstelle zur Werteinstellung

Hinweis: Wenn GLI oder SBPT ausgewählt ist, gibt es in der Schnittstelle zur Werteinstellung keine PEF-Option.

W interfejsie zarządzania danymi wybierz opcję „Exit” (Wyjście) lub naciśnij przycisk RETURN (WRÓĆ), aby powrócić do



Figura 15 Interfaz de ajustes

(1) Idioma

Seleccione "Idioma" en la interfaz de ajustes, luego pulse la tecla ARRIBA o ABAJO para seleccionar “中文”, “English”, “Español”, “Português”, “Italiano”, “Deutsch”, “Français” o “pycck”. (esta operación no es válida si el dispositivo no dispone de la función de selección de idioma incorpor

